

# Manual de inicio rápido

## 64 GB<sup>1</sup> USB Stick P89147 (MD 86885)

### 1. Volumen de suministro

Compruebe que el suministro esté completo, y en caso de que faltara algo, comuníquenoslo en un plazo de 14 días tras la compra. Con el paquete que ha adquirido, Vd. ha recibido:

• USB-Stick	• Manual de inicio rápido	• Tarjeta de garantía
-------------	---------------------------	-----------------------

#### 1.1. Requisitos del sistema

- Slot Puerto USB (USB 1.1/2.0)
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 8 / Windows® 7 / Vista® SP1 / XP SP3

### 2. Informaciones de seguridad

Rogamos lea atentamente este capítulo y siga todos los avisos indicados. De este modo garantizará un servicio fiable y una larga vida útil de su USB Stick.

Mantenga este manual de instrucciones siempre al alcance de la mano cerca de su ordenador, y guárdelo bien, para que en caso de traspaso pueda transmitirlo al nuevo propietario.

En caso de que tenga problemas con el aparato, diríjase exclusivamente a nuestro agente autorizado del servicio al cliente.

#### 2.1. Seguridad de Datos



##### ¡NOTA!

Después de cada actualización, haga una copia de seguridad de los datos para almacenamiento externo (disquete, cinta). Se excluye así la posibilidad de reclamaciones de daños por pérdidas y de sus consecuencias derivadas.

#### 2.2. Seguridad en el servicio

- Siga las instrucciones de uso de su ordenador.
- Mantenga el equipo lejos de la humedad y evite sacudidas, polvo, calor y los rayos directos del sol, para evitar averías en el servicio.
- No abra nunca la carcasa. Con esto se extinguiría el derecho de garantía y posiblemente provocaría la destrucción del aparato.
- Este aparato no ha sido concebido para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas, o por aquellas que no tengan la suficiente experiencia o conocimientos, a no ser que sean supervisadas por una persona responsable de su seguridad o reciban de ella las correspondientes instrucciones sobre su utilización. Para asegurarse de que los niños no jueguen con el aparato, vigílelos.
- Después de un traslado, espere a poner en marcha el equipo hasta que éste haya alcanzado la temperatura ambiental. En caso de grandes variaciones de la temperatura o del grado de humedad, a través de la condensación puede formarse humedad que puede provocar un cortocircuito. Antes de un transporte, sujete bien la cubierta del enchufe.

#### 2.3. Compatibilidad electromagnética

Al conectar deberán respetarse las Directivas para Compatibilidad Electromagnética (CEM). Guarde una distancia de un metro como mínimo con fuentes de interferencias de alta frecuencia y magnéticas (aparato de televisión, bafles, teléfono móvil, etc., con el fin de evitar averías en el funcionamiento y pérdidas de datos.

#### 2.4. Limpieza

Normalmente no es necesaria la limpieza del equipo.

- Este equipo no contiene ninguna pieza que necesite mantenimiento.
- Tenga cuidado de que el USB Stick no se ensucie. No utilice ningún disolvente, productos de limpieza corrosivos o gaseosos.
- Si fuera necesario limpie la carcasa con un paño húmedo.

#### 2.5. Reciclado

##### EMBALAJE



Los materiales y accesorios de embalaje son reciclables y deben ser depositados en un contenedor para reciclaje cuando ya no sean necesarios.

##### APARATO



No tire bajo ningún concepto el aparato al final de su vida útil a la basura doméstica normal. Infórmese sobre las posibilidades de las que dispone para eliminarlo de forma respetuosa con el medio ambiente.

<sup>1</sup> 1 GB equivale a 1 billón de bytes. La capacidad real de memoria utilizable puede variar

## 3. Puesta en marcha

### 3.1. Conexión

Retire la cubierta protectora del USB Stick y conecte el equipo con un slot USB que esté libre.

El USB Stick es reconocido y el sistema operativo asigna una letra libre para la unidad. Ahora puede utilizar el aparato como en una disquetera (copiar datos, borrar datos, etc.).

### 3.2. Eliminar el USB Stick

- ▶ Con algunos sistemas operativos es preciso que se cierre la sesión en el sistema del equipo.
- ▶ En la barra de tareas se visualiza el USB Stick instalado. Haga clic con el botón derecho del ratón en "eliminar hardware". Seleccione la entrada correspondiente.

Recibirá ahora el aviso de que puede retirar el aparato

## 4. Servicio de atención al cliente

### 4.1. Ayuda inmediata en caso de funciones erróneas

#### El USB Stick no es reconocido:

- ¿Se ha conectado correctamente el aparato?
- Compruebe en el administrador de equipos Windows® si los equipos USB están unidos correctamente. Si es necesario, una controladora USB de nuevo.

#### No puede leerse/escribirse ningún dato:

- ¿Ha formateado el USB Stick con otro ordenador? En este caso, distintos formatos (FAT/FAT32) pueden ser incompatibles. Asegure los datos y formatee de nuevo el USB Stick con un formato compatible.

#### Atención:

Si sucede que, debido a combinaciones imprevistas de operación, transferencia incorrecta de datos o descargas electrostáticas (Electro Static Discharge), el USB Stick no se pueda volver a utilizar, retírelo correctamente y, en seguida, póngalo de nuevo en funcionamiento.

### 4.2. ¿Necesita Más Ayuda?

Si a pesar de las recomendaciones anteriores sigue experimentando problemas con el equipo, póngase en contacto con la línea de asistencia telefónica. Intentaremos ayudarle por teléfono. Antes de ponerse en contacto con el Centro de Tecnología, tenga preparados los siguientes datos:

- ¿Ha realizado alguna ampliación o modificación de la configuración original?
- ¿Qué dispositivos periféricos adicionales utiliza?
- ¿Qué mensajes, dado el caso, aparecen en pantalla?
- ¿Qué software estaba utilizando cuando apareció el error?
- ¿Qué medidas ha tomado ya para solucionar el problema?

# MEDION®

Medion Service Center  
Visonic S.A.  
c/ Miguel Faraday, 6  
Parque Empresarial "La Carpetania", N-IV Km. 13  
28906 Getafe, Madrid  
España

Hotline: 902196437  
Fax: 914604772

E-Mail: [service-spain@medion.com](mailto:service-spain@medion.com)

[www.medion.es](http://www.medion.es)

Copyright © 2013

Reservados todos los derechos.

Marcas comerciales:

MS-DOS® y Windows® son marcas registradas de Microsoft®.

Otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Reservado el derecho de modificación técnica.

CE  
IV/05/13